



UREĐAJ ZA FILTRIRANJE PULCINO 3

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



TEHNIČKI PODACI

Pogon: **Gravitacioni uređaj za filtriranje tečnosti**

Šifra	Protok (L/h)	Težina (kg)
PULCINO 3	40	3

SAVET ZA UPOTREBU

- 1) Nakvasiti filtere vodom pre njihovog postavljanja između filter ploča.
- 2) Postavljanje filtera započeti od strane na kojoj se nalazi cevi za ulaz i izlaz tečnosti u Pulcino u redosledu gruba - fina – gruba strana filtera.
- 3) Prvi filter postaviti između crvene i bele ploče tako da gruba strana filtera na kojoj je utisnuto ime ROVER bude okrenuta ka crvenoj ploči.
- 4) Drugi filter postaviti između dve bele ploče tako da fina strana filtera bez natpisa bude okrenuta ka prvom postavljenom filteru.
- 5) Treći filter postaviti između bele i crvene ploče tako da gruba strana filtera sa natpisom bude okrenuta ka drugom postavljenom filteru.
- 6) Nakon postavljanja filtera između ploča jako ih stegnuti preko metalnog leptira (slika 1).
- 7) Postaviti balon ili drugu posudu u kojoj se nalazi tečnost na visinsku razliku u odnosu na Pulcino (slika 2).
- 8) Crevo koje dolazi uz Pulcino podeliti na dva dela.



Slika 1.



Slika 2.

- 9) Povezati Pulcino crevom sa posudom u kojoj se nalazi tečnost za filtriranje i posudom za prihvatanje filtrirane tečnosti.

NAPOMENA: Pri filtriranju deo tečnosti će se izliti u zeleni podmetač. Vratiti tečnost u balon na ponovno filtriranje. U slučaju da se izliva veća količina tečnosti pritegnuti filtere preko metalnog leptira (slika 1).

ODRŽAVANJE

Nakon upotrebe oprati filter uređaj i filtere.